


CAMBIADOR CON LUCES Y SENSOR DE MOVIMIENTO



⚠️ ADVERTENCIA

- Lea todas las instrucciones antes de montar y utilizar el cambiador.
 - El hecho de no seguir estas advertencias e instrucciones podría traer aparejadas lesiones graves o muerte.
 - Para la seguridad del bebé, lea las etiquetas e instrucciones antes de utilizar el producto.
 - Conserve estas instrucciones para su uso futuro.
 - No utilice el cambiador si está dañado o roto.
 - No utilice el cambiador con niños que pesen más de 14 kg.
 - Para obtener asistencia técnica, llame al 1-888-226-4469 o envíe un correo electrónico a customerservice@contoursbaby.com.
- PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO-piezas pequeñas.** Este paquete contiene piezas pequeñas que, antes del montaje, presentan un peligro de atragantamiento para los niños menores de tres años.
- El montaje del producto debe realizarlo un adulto.
- RIESGO DE CAÍDA.** Los niños pueden sufrir lesiones graves si se caen de los cambiadores. Las caídas pueden ocurrir rápido.
- **MANTÉNGASE** a un brazo de distancia del bebé.
 - **SIEMPRE** utilice correctamente las correas de sujeción para fijar el cambiador a la superficie de apoyo. Consulte las instrucciones. La correa de anclaje no asegurada se colocará debajo del cambiador.
 - Este cambiador debe utilizarse en una superficie nivelada, estable y estructuralmente sólida con dimensiones mínimas de 41 cm x 80 cm.
 - **SIEMPRE** que utilice este producto, emplee el sistema de sujeción.
- PELIGRO DE ASFIXIA.** Los bebés pueden asfixiarse mientras duermen en los cambiadores. Los cambiadores no están diseñados para un sueño seguro.
- **NUNCA** permita que un bebé duerma en la zona de cambiado.

PIEZAS INCLUIDAS:

- Cambiador
- Tornillo
- Arandela

ELEMENTOS NECESARIOS:

- Destornillador Phillips
- Tres (3) pilas "AA" (no incluidas)

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Lave el cambiador con un paño húmedo y jabón suave.
- No sumerja los componentes electrónicos.

REGISTRO DEL PRODUCTO SOLO PARA RECORDATORIOS O AVISOS DE SEGURIDAD

Utilizaremos la información para comunicarnos con usted solo en caso de alertas o avisos de seguridad sobre este producto. No venderemos, alquilaremos ni compartiremos su información personal. Para registrar su producto, visite nuestra página de registro en línea en www.kolcraft.com/register.

Contours® - North America
10832 NC Hwy 211 East
Aberdeen, NC 28315

1-888-226-4469
customerservice@contoursbaby.com

Modelo # : ZD002
D002-R4 11/2025


INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Quite los tornillos de la cubierta de las pilas en la parte inferior de la unidad electrónica con un destornillador Phillips.
2. Coloque las tres (3) pilas “AA” nuevas como se indica. Vuelva a colocar la cubierta de las pilas y apriete el tornillo.

⚠PRECAUCIÓN

Para evitar fugas de las pilas, que pueden quemar la piel y los ojos:


- Extraiga las pilas si va a almacenar el producto durante mucho tiempo.
- Deseche las pilas usadas de inmediato.
- Cambie siempre el juego de pilas completo en una sola vez.
- Nunca mezcle pilas viejas con nuevas ni pilas de diferentes marcas o tipos.



FIJE EL CAMBIADOR A UNA SUPERFICIE SEGURA

Siga las instrucciones a continuación para fijar el cambiador a la superficie:


1. Con un destornillador, fije la correa de sujeción a la parte posterior del mueble cambiador, tocador o pared.
2. De forma periódica, revise la correa de sujeción para corroborar que está ajustada y bien sujeta al mueble cambiador o tocador.
3. Para desmontar el cambiador del mueble o tocador, quite el tornillo de montaje y guárdelo en un lugar seguro.




SUJETE FIRME AL BEBÉ EN EL CAMBIADOR

Cómo utilizar correctamente el sistema de sujeción:

Pase la correa de sujeción sobre el abdomen del bebé y abroche la hebilla; ajuste y apriete la correa hasta lograr un calce justo. Utilice siempre la correa de sujeción incluida y sostenga al bebé con una mano mientras usa este cambiador.



PANEL DE CONTROL



Encendido/apagado de la alimentación PRINCIPAL, ubicado debajo del panel de control



*La luz intermitente roja indica que la oscuridad en la habitación es la suficiente para que las luces se enciendan automáticamente cuando se coloca al bebé en el cambiador.

Si las luces se encienden automáticamente durante el día o en una habitación iluminada, compruebe que nada obstruya el sensor de oscuridad de la habitación.


OPERACIÓN

Función	Acción	
Apagar o encender la alimentación PRINCIPAL	Active o desactive el interruptor ubicado junto a la cubierta de las pilas, debajo del panel de control. Para preservar la vida útil de las pilas, apague la alimentación principal si no usará el cambiador durante mucho tiempo.	
Encender las luces: modo nocturno (alimentación principal encendida)	El sensor detecta cuando se coloca al bebé en el cambiador. - Las luces se encienden automáticamente. - Las luces se apagan automáticamente, alrededor de un minuto después de sacar al bebé. (Pulse el botón “Lights On/Off” [Encender/apagar luces] para apagarlas más rápido).	
Encender o apagar las luces: modo diurno (alimentación principal encendida)	Pulse el botón “On/Off” (Encendido/apagado). - Las luces se apagan después de 45 segundos después de retirar al bebé. - O vuelva a pulsar el botón para apagarlas.	
Ajustar el brillo (bajo / medio / alto)	Pulse el botón “Brightness” (Brillo). (por defecto, el ajuste es “medio”)	
Desactivar el modo de detección de movimiento y cambiar al modo de ahorro de batería manual (desactiva los sensores de luz y movimiento)	Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos. El indicador de brillo parpadeará 3 veces.	
Desactivar el modo de ahorro de batería manual y cambiar al modo de detección de movimiento (reactivar sensor de luz y movimiento)	Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos. El indicador de brillo parpadeará 3 veces.	


GARANTIZAR EL RENDIMIENTO ÓPTIMO DEL CAMBIADOR CONTOURS GLOW™:

Si las luces del cambiador se encienden inesperadamente, realice estas acciones:	Asegúrese de que nada bloquea el sensor de oscuridad de la habitación. Intente colocar los monitores de video alejados de los sensores de oscuridad de la habitación del cambiador o de los sensores de movimiento.
Si las luces del cambiador no se encienden cuando se espera, realice estas acciones:	Compruebe que el interruptor principal está en “ON” (Encendido). Asegúrese de que se han instalado tres (3) pilas “AA” nuevas y que funcionan correctamente. Si el cambiador está cerca de una fuente de luz (ventana, luz nocturna), asegúrese de que el sensor de oscuridad de la habitación del cambiador esté orientado en sentido contrario a la fuente de luz.
El indicador de encendido parpadea rápidamente seis (6) veces y las luces ya no se encienden en los siguientes casos: - Se coloca al bebé en el cambiador. - O si se presiona cualquier botón del panel de control.	Es momento de cambiar las pilas. Después de cambiar las pilas, asegúrese de apagar la alimentación principal y luego volver a encender el cambiador para reanudar el funcionamiento normal.
Para obtener más ayuda con su cambiador:	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Contours llamando al 1-888-226-4469 o enviando un correo electrónico a customerservice@contoursbaby.com. Consulte ContoursBaby.com para obtener las instrucciones más actualizadas.


CUANDO SE ENCIENDE LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, EL SENSOR DEL CAMBIADOR DETECTA LA PRESENCIA DEL BEBÉ EN LA HABITACIÓN OSCURA.



MODOS DE ILUMINACIÓN



Con el bebé, en una habitación iluminada
*Consulte los pasos de encendido en la página 3



Con el bebé, las luces de habitación oscura se encienden automáticamente.